



secuENTRY
5670 BRIDGE

de Betriebsanleitung

Weitere Sprachen auf:
www.burg.biz
Further languages at:
www.burg.biz



<https://t1p.de/burgsmart-app>



Mit der secuENTRY 5670 BRIDGE haben Sie die Möglichkeit secuENTRY Zylinder über eine Internetverbindung in Kombination mit der secuENTRY BURGsmart App aus der Ferne zu administrieren. Dies beinhaltet die Übertragung von Konfigurationsfiles, Fernöffnung und zusätzlich die Erstellung von zeitlich limitierten Zutrittscodes* für secuENTRY PRO Zylinder und Relay.

* Für die Kompatibilität des zeitlich limitierten Zutrittscodes ist ein Keypad 5711, 5712 oder 7712 erforderlich (separat erhältlich).

QR-Code

Jeder secuENTRY 5670 BRIDGE liegt ein QR-Code bei. Dieser QR-Code wird benötigt um Firmware Updates durchzuführen.

Achtung! Bei Verlust des QR-Codes ist ein Firmware Update der secuENTRY 5670 BRIDGE nicht mehr möglich. Bitte bewahren Sie den QR-Code sorgfältig auf!

Tipp: Der QR-Code kann auch in elektronischer Form als Datei eingescannt oder als Foto auf einem geschützten Datenträger gespeichert werden.

Erstinbetriebnahme

Verbinden Sie die secuENTRY 5670 BRIDGE über das beigefügte zwei Meter lange USB Typ-C zu Typ-A Kabel mit einem 5V USB-Anschluss (nicht im Lieferumfang enthalten), welches min. 1A liefert, um das Gerät in Betrieb zu nehmen.

1. Platzieren Sie das Gerät maximal vier Meter von Ihrem Schloss entfernt.
2. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.
3. Betätigen Sie mit einem dünnen Gegenstand für fünf Sekunden die Reset-Taste() , bis die grüne LED des secuENTRY 5670 BRIDGE blinkt. Die grüne LED blinkt im zwei Sekunden-Takt.
4. Das Blinken signalisiert, dass sich das Gerät im Anlernmodus befindet.
5. Die Einrichtung und Bedienung Ihres Schließsystems erfolgt über die kostenfreie Smartphone App BURGsmart, erhältlich im Apple App Store und bei Google Play. Eine Anleitung zur Einrichtung, erhalten Sie auf unserer Webseite unter dem in der Kopfzeile stehenden Link oder QR-Code.

FAQ und erneute Inbetriebnahme

Es leuchtet keine LED am Gerät: Ist Ihr Gerät nach der Erstinbetriebnahme eingeschaltet und es leuchtet weder die grüne, noch die rote LED, so besteht keine Verbindung zum WLAN-Netzwerk.

Es leuchtet die rote LED am Gerät: Leuchtet die rote LED, so ist Ihr Gerät mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbunden, hat jedoch keine Verbindung zum Internet. Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß: Schalten Sie das Gerät in diesem Falle aus, indem Sie das USB-Kabel ausstecken. Warten Sie fünf Sekunden und schalten Sie das Gerät wieder ein. Sollte dies nicht helfen, so entfernen Sie Ihr Gerät aus der BURGsmart App und fügen Sie es erneut hinzu (s. BURGsmart App-Anleitung).

Gewährleistung

BURG-WÄCHTER Produkte werden entsprechend den zum Produktionszeitpunkt geltenden technischen Standards und unter Einhaltung unserer Qualitätsstandards produziert. Die Gewährleistung beinhaltet ausschließlich Mängel, welche nachweislich auf Herstellungs- oder Materialfehler zum Verkaufszeitpunkt zurückzuführen sind. Die Gewährleistung endet nach zwei Jahren, weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Entstandene Mängel und Schäden durch z. B. Transport, Fehlbedienung, unsachgemäße Anwendung, Verschleiß etc. sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Die Batterien sind von der Gewährleistung ausgenommen. Festgestellte Mängel müssen schriftlich, inkl. Original-Kaufbeleg und kurzer Fehlerbeschreibung, bei Ihrem Verkäufer eingereicht werden. Nach Prüfung innerhalb einer angemessenen Zeit entscheidet der Gewährleistungsgeber über eine mögliche Reparatur oder einen Austausch.

Achtung:

Um Ihnen ein qualitativ einwandfreies und hochwertiges Produkt zu liefern und Ihnen im Service- oder Reparaturfall optimal zu helfen, ist es erforderlich, dass fehlerhafte oder defekte Geräte zusammen mit dem gültigen Benutzercode bei Ihrem Händler zusammen mit dem Originalkaufbeleg vorgelegt werden.

Bei Rücksendungen aufgrund Ihres Widerrufsrechts müssen sich darüber hinaus alle Geräteteile unbeschädigt in Werkseinstellung befinden. Im Falle einer Nichtbeachtung erlischt die Gewährleistung.

Entsorgung des Gerätes

Sehr geehrter Kunde, bitte helfen Sie Abfall zu vermeiden. Sollten Sie zu einem Zeitpunkt beabsichtigen, dieses Gerät zu entsorgen, denken Sie bitte daran, dass viele Bestandteile dieses Gerätes aus wertvollen Materialien bestehen, welche man recyceln kann.



Wir weisen darauf hin, dass derart gekennzeichnete Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien nicht über den Hausmüll, sondern getrennt bzw. separat gesammelt werden müssen. Bitte erkundigen Sie sich bei der zuständigen Stelle in Ihrer Stadt/ Gemeinde nach Sammelstellen für Batterien und Elektromüll.

Hiermit erklärt BURG-WÄCHTER, dass das vorliegende Gerät den Richtlinien 2014/30/EU, (EMC) und der 2011/65/EU (RoHS) entspricht.



Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist abrufbar unter der Internetadresse: <https://burg.biz/pages/eu-konformitaetserklaerung>

Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.